

CZ - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

SK - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

HU - TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

CZ - GUMOVÉ TĚSNĚNÍ PRO OBLOUKOVÉ SKLENÍKY LANITPLAST

SK - GUMOVÉ TESZENIE PRE OBLÚKOVÉ SKLENÍKY LANITPLAST

HU - LANITPLASTGUMITÖMÍTÉSEK LANITPLAST BOLTÍVES ÜVEGHÁZAKHOZ

CZ:

Obsahem balení je 12 nebo 14 metrů těsnění (v závislosti podle typu skleníku). Těsnění je určeno na horní hranu polykarbonátu na přední a zadní straně skleníku mezi přední čelo a plášť skleníku – viz obrázek. Těsnění nasadíte předtím, než budete pokládat plášť skleníku.

SK:

Obsahom balenia je 12 alebo 14 metrov tesnenia (v závislosti podľa typu skleníka). Tesnenie je určené na hornú hranu polykarbonátu na prednej a zadnej strane skleníka medzi predné čelo a plášť skleníka – vid' obrázok. Tesnenie nasadíte predtým, než budete pokladať plášť skleníka.

HU:

A csomag 12 vagy 14 méter tömítést tartalmaz (az üvegház típusától függően). A tömítés az üvegház elülső és hátsó részén lévő polikarbonát felső élére, az elülső felület és az üvegházhéj közé van tervezve - lásd a képet. A tömítést az üvegházhéj lerakása előtt szerelje fel.

